



LG optimus ONE
with Google™
LG P500H

מדריך מקוצר

הפעלה בסיסית

הפעלה/כיבוי הטלפון	להפעלת המכשיר לחץ לחיצה ממושכת על מקש . בחלקו העליון של המכשיר. לכיבוי לחץ לחיצה ארוכה על מקש ולאחר מכן בחר ב כיבוי .
שורת המצב	גרור את שורת המצב בחלקו העליון של המסך כלפי מטה. על המסך תופענה התראות שונות כגון: הודעות חדשות, דואר אלקטרוני חדש, שיחות שלא נענו. בנוסף תוכל לשלוט בנגיעה על יישומים כגון: WiFi, Bluetooth, GPS.
מענה \ דחיית שיחה	במצב המתנה, בעת קבלת שיחה: 1. גרור לצד ימין את המקש למענה. 2. לדחיית שיחה גרור לצד שמאל את המקש .
ביצוע שיחה	במסך ההמתנה לחץ על מקש הקלד את המספר כולל קידומת ולחץ על . לסיום השיחה לחץ על .

מקשי מגע

מקש המגע	גישה לדפדפן אינטרנט
מקש המגע	גישה לתפריט הראשי
מקש המגע	גישה למקשי החיוג (חייגן)
מקש המגע	גישה לאנשי הקשר
מקש המגע	גישה לתפריט הודעות
יישומים אחרונים	לחץ לחיצה ארוכה על מקש לצפייה ב-8 היישומים האחרונים שהופעלו.
התאמה אישית של מקשי המגע	בתפריט הראשי לחץ לחיצה ארוכה על היישום הנבחר, המסך יתחלק לדף הבית, כעת גרור את היישום למיקום הרצוי.

לחצני קיצור נוספים

נעילת \ פתיחת מקשים	במצב המתנה לחץ לחיצה קצרה על מקש להפעלת \ ביטול הנעילה
בקרת השמע	כיוונון עוצמת הקול והצלצול
מקש חיפוש	מקש המאפשר אפשרויות חיפוש שונות.
מקש חזור	לחץ על מנת לחזור מסך אחד אחורה
מקש הבית	לחץ על מנת לחזור בכל שלב למסך הבית
מקש תפריט	לחץ על מנת לפתוח תפריט משנה בכל שלב

אנשי קשר

ייבוא \ ייצוא אנשי הקשר מ-SD Card \ SIM	<ol style="list-style-type: none"> לחץ על מקש ולאחר מכן לחץ על מקש תפריט . לחץ על מקש עוד. בחר בייבוא/ייצא מתוך SD Card \ SIM במידה ובחרת ייצוא בחר את אנשי הקשר הרצויים (ניתן לבחור בחירה מרובה ע"י מקש) לסיום הפעולה לחץ על בוצע. במידה ובחרת ייבוא עליך לבחור תחת איזה חשבון לייבוא את אנשי הקשר.
שמירת \ עדכון איש קשר חדש \ קיים	<ol style="list-style-type: none"> לחץ על מקש והקלד את המספר הרצוי. לחץ על מקש התפריט , בחר באפשרות 'הוסף לאנשי קשר'. לחץ על המקש הוסף לאנשי קשר. בחר את איש הקשר הרצוי או צור איש קשר חדש. לאחר הזנת המידע, לחץ על בוצע לשמירה.
חיפוש איש קשר בספר הטלפונים	<ol style="list-style-type: none"> לחץ על מקש המגע . גלול לאיש הקשר הרצוי או לחץ על מקש החיפוש והקלד את האותיות הראשונות של שם איש הקשר. לחץ על איש הקשר להצגת פרטי איש הקשר או בחר באחת מהאפשרויות הבאות: <ul style="list-style-type: none"> * לחיוג לאיש הקשר לחץ על 'התקשר'. * לשליחת הודעה לחץ על . * לשליחת דואר אלקטרוני לחץ על . לאפשרויות נוספות לחץ על המקש . ניתן גם לגלול בין אנשי הקשר ע"י גרירת האצבע בצידו השמאלי של המסך.
צפייה ביומן שיחות	לחץ על מקש המגע ובחר בכרטיסיית 'שיחות' בחלקו העליון של המסך. בכרטיסייה זו תוכל לצפות בשיחות שבוצעו, התקבלו ושלא נענו.

אינטרנט ושירותי תוכן

דפדפן האינטרנט המתקדם Chrome מבית Google מאפשר גלישה בדפי HTML בתצורתם הרגילה. כמו כן, ניתן להוריד יישומים, תוכנות, משחקים וצלצולים מחנות האפליקציות Google Market.*

גישה לאינטרנט	לחץ על במסך הראשי לגישה לפורטל הסלולרי.
ניווט בדפדפן	<ol style="list-style-type: none"> לחץ על מקש תפריט לאפשרויות ניווט מגוונות. לחץ על מקש חיפוש להכנסת כתובת אינטרנט חדשה. לחיצה כפולה על המסך מאפשרת את הגדלת התצוגה (Zoom In/Out).
יציאה מהדפדפן	לסיום הגלישה לחץ על המקש הקשוח עד להגעה למסך הבית.

Wi-Fi

מכשיר זה מאפשר גלישה באינטרנט באמצעות התחברות לרשת אלחוטית

<p>1. לחץ על שורת המצב בחלקו העליון של המסך וגחור אותה למטה. 2. לחץ על להדלקת ה-WiFi. לאחר הדלקת ה-WiFi יופיע האייקון בשורת המצב בחלקו העליון של המסך. להגדרות התחברות לחץ על תפריט ראשי - הגדרות - תקשורת אלחוטית - הגדרות WiFi</p>	<p>התחברות ל-WiFi</p>
---	------------------------------

הודעות

ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט (SMS) בעברית, אנגלית, רוסית וערבית וכן הודעות מולטימדיה (MMS) ודואר אלקטרוני.

<p>1. לחץ על מקש בתחתית המסך. 2. לחץ על מקש הודעה חדשה. 3. לחץ על שדה הנמען בחלקו העליון של המסך והזן את האותיות הראשונות של איש הקשר אליו ברצונך לשלוח הודעה. באפשרותך לשנות את שיטת הקלט לספרות ע"י לחיצה על ולהקליד את מספר הנמען. 4. לחץ על שדה 'כתוב הודעה כאן' והקלד את תוכן ההודעה. 5. לחץ על לשליחת ההודעה.</p>	<p>שליחת הודעת טקסט (SMS)</p>
<p>1. לחץ על מקש בתחתית המסך. 2. לחץ על מקש הודעה חדשה. 3. לחץ על שדה הנמען בחלקו העליון של המסך והזן את האותיות הראשונות של איש הקשר אליו ברצונך לשלוח הודעה. באפשרותך לשנות את שיטת הקלט לספרות ע"י לחיצה על ולהקליד את מספר הנמען. 4. לחץ על שדה 'כתוב הודעה כאן' והקלד את תוכן ההודעה. 5. לחץ על המקש הקשיח ובחר ב'הוסף נושא' / 'צ'רף' לבחירת הפריט אותו ברצונך להוסיף: תמונות / סרטוני וידאו / שמע וכו'. 6. לחץ על לשליחת ההודעה.</p>	<p>שליחת הודעת מולטימדיה (MMS)</p>
<p>1. לחץ על מקש בתחתית המסך. 2. גלול בין ההודעות ובחר בהודעה הרצויה על מנת לצפות בתוכנה.</p>	<p>קריאת הודעות</p>

יישומים נוספים

<p>ניתן לסנכרן את המכשיר עם חשבון ה-Google. הפריטים אשר יסתכרו הם: מיילים, אנשי קשר ולוח שנה. כמו כן ניתן להשתמש ב-Google Talk, תוכנת המסרים המיידים של Google ולצפות בסרטונים ב-YouTube. לפירוט והרחבה יש לפנות למדריך למשתמש המצורף. ניתן לבצע חיפוש קולי ע"י לחיצה על מקש . (לא תומך בעברית)</p>	<p>Google</p>
<p>תוכנת ה-ThinkFree מאפשרת גישה לקבצים שונים שנשמרו במכשיר ולערוך אותם, ניתן ליצור מסמכי Word, Excel, Powerpoint, PDF. ניתן לשימוש גם כמנהל קבצים.</p>	<p>ThinkFree Office</p>
<p>גישה מהירה לרשתות החברתיות: Facebook ו-Twitter. קבלת עידכונים והודעות בזמן אמת.</p>	<p>SNS Social Networks Service</p>
<p>חנות האפליקציות של Google המאפשרת הורדת משחקים ויישומים למכשיר.</p>	<p>*Market</p>

מצלמה 3.0 מגה פיקסל

מצלמה דיגיטלית 3 מגה פיקסל המאפשרת צילום תמונות וסרטוני וידאו. כולל תוכנת מולטימדיה מובנת לעריכת תמונות, סרטים ומצגות, תומכת בפוקוס אוטומטי, צילום חיוך, תיוג מיקום, צילום אומנותי ועוד...

<p>1. במסך היישומים לחץ על להפעלת המצלמה. 2. לחץ על מקש המגע השמאלי להתאמה אישית של פונקציות המצלמה ולחץ על לשמירה. 3. לחץ על לצילום התמונה. 4. במידה ובחרת להקליט סרטון וידאו, גורר למצב וידאו ולאחר מכן לחץ על מקש ההקלטה ופעם נוספת לסיימה. • התמונה / הסרטון ישמרו אוטומטית. • לחץ על לצילום חדש. • לחץ על 'שלח' לשליחת התמונה או הסרטון באמצעות הודעת (MMS) / דוא"ל / Picasa / Gmail / Bluetooth.</p>	<p>צילום תמונה או הקלטת וידאו</p>
<p>1. לאחר צילום התמונה לחץ על (גלריה). 2. בחר על ידי לחיצה את התמונה/הסרטון הנבחר להצגה.</p>	<p>צפייה בגלריה</p>

הגדרות

<p>1. במצב המתנה לחץ על מקש ולאחר מכן על הגדרות. 2. בחר בצליל ולאחר מכן לחץ על רינגטון טלפון. 3. בחר בקובץ השמע הרצוי ולחץ אישור.</p>	<p>הגדרת צליל</p>
<p>לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה ובחר ב'מצב שקט'. ניתן ללחוץ על מקשי עוצמת השמע בצידו השמאלי של המכשיר ולשנות את עוצמת השמע.</p>	<p>הגדרת מצב שקט</p>
<p>1. במצב המתנה לחץ לחיצה ארוכה על המסך ובחר ברקעים. 2. בחר בגלריה, להגדרת טפטים מתוך התמונות השמורות בכרטיס הזיכרון, או בגלריית טפטים, בה ניתן לראות את הרקעים השמורים מראש ביזרון המכשיר או בטפטים חיים בכדי להוסיף טפט אינטראקטיבי.</p>	<p>הגדרת תצוגת מסך</p>

* חלק מהשירותים כפופים בתשלום נוסף.

