



מדריך מקוצר LG P970H

הפעלה בסיסית

הפעלה/כיבוי הטלפון	להפעלת המכשיר לחץ לחיצה ממושכת על מקש בחלקו העליון של המכשיר. לכיבוי לחץ לחיצה ארוכה על המקש בחר ב כיבוי ולאחר מכן בחר ב אישור .
שורת המצב Bluetooth, GPS, WiFi	גרור את שורת המצב בחלקו העליון של המסך כלפי מטה. על המסך תופענה התראות שונות כגון: הודעות חדשות, דואר אלקטרוני חדש, שיחות שלא נענו. בנוסף תוכל לחיצה קצרה להפעיל/לכבות יישומים: גישה לרשת הניידת, GPS, WiFi, Bluetooth ובקרת שמע. לחיצה ארוכה תוביל להגדרות יעודיות של כל אחד מהיישומים.
מענה \ דחיית שיחה	במצב נעילה, בעת קבלת שיחה: 1. גרור את המקש ימינה "קבל" למענה. 2. לדחייה גרור שמאלה את המקש "סרב" . 3. ניתן לענות לשיחה בעזרת ניעור המכשיר תוך כדי לחיצה על מקש G (ניתן להגדיר אפשרויות נוספות דרך הגדרות-חיישן תנועה).
ביצוע שיחה	במסך ההמתנה לחץ על מקש והקלד את המספר כולל קידומת ולחץ על . לסיום השיחה לחץ על .
ביצוע שיחת וידאו	במסך ההמתנה לחץ על מקש נווט לאיש הקשר הרצוי ולחץ על צלמית התמונה הממוקמת בצידו השמאלי של איש הקשר ולחץ על מקש חיוג שיחת וידאו .
השתקת צלצל שיחה נכנסת	לחץ על אחד ממקשי עוצמת השמע להשתקת הצלצל.

מקשים חיצוניים

נעילת \ פתיחת מקשים	במצב המתנה לחץ לחיצה קצרה על מקש להפעלת \ ביטול הנעילה
עוצמת השמע	כיוונון עוצמת השמע במצבים שונים: צלצל/מדיה/התראות.
מקש חיפוש	מקש המאפשר אפשרויות חיפוש שונות כגון: אנשי קשר וחיפוש ב Google.
מקש חזור	לחץ על מנת לחזור מסך אחד אחורה או כדי לסגור יישום פעיל.
מקש הבית	לחץ על מנת לחזור בכל שלב למסך הבית (פעולה משאירה את היישום פועל ברקע אך אינה סוגרת אותו).
מקש תפריט	לחץ על מנת לפתוח תפריטי משנה בכל שלב.
יישומים אחרונים	לחץ לחיצה אחכה על מקש לצפייה ב-8 היישומים האחרונים שהופעלו.
התאמה אישית של מקשי המגע	בתפריט הראשי לחץ לחיצה ארוכה על היישום הנבחר, המסך יתחלף לדף הבית, כעת גרור את היישום למיקום הרצוי.
ניתוק שיחה באמצעות מקש חיצוני	באפשרותך לבצע ניתוק שיחה באמצעות מקש חיצוני. הגדרות-נגישות-כניסה ל-Market-הורדת אפליקצית "TalkBack". לאחר הורדת האפליקציה הכנס להגדרות-נגישות-הפעל אפשרות ניתוק שיחה באמצעות לחצן הפעלה.
כפתור G	פעולות בעזרת חיישן תנועה. להפעלת מחוות התנועה גש אל תפריט הגדרות-חיישן תנועה .

אנשי קשר


ייבוא/ייצוא אנשי הקשר מכרטיס ה SD Card \ SIM	<ol style="list-style-type: none"> לחץ על מקש ולאחר מכן לחץ על מקש תפריט . לחץ על מקש עזר. בחר בייבוא/ייצא מתוך SIM \ SD Card במידה ובחרת ייצוא, בחר את אנשי הקשר הרצויים (ניתן לבחור בחירה מרובה ע"י מקש בחר הכל הנמצא בחלקו העליון של המסך) לסיום הפעולה לחץ על בוצע. במידה ובחרת ייבוא, בחר תחת איזה חשבון לייבא את אנשי הקשר.
שמירת \ עדכון איש קשר חדש \ קיים	<ol style="list-style-type: none"> לחץ על מקש והקלד את המספר הרצוי. לחץ על מקש התפריט , בחר באפשרות 'הוסף לאנשי קשר'. לחץ על המקש הוסף לאנשי קשר ליצירת איש קשר חדש, או בחר את איש קשר קיים לעדכון. לאחר הזנת המידע, לחץ על שמור לשמירה.
חיפוש איש קשר בספר הטלפונים	<ol style="list-style-type: none"> לחץ על מקש המגע . גלול לאיש הקשר הרצוי או לחץ על מקש החיפוש והקלד את האותיות הראשונות של שם איש הקשר. לחץ על איש הקשר להצגת פרטי איש הקשר או בחר באחת מהאפשרויות הבאות: <ul style="list-style-type: none"> * לחיוג לאיש הקשר לחץ על . * לשליחת הודעה לחץ על . * לשליחת דואר אלקטרוני לחץ על . לאפשרויות נוספות לחץ על המקש . ניתן גם לגלול בין אנשי הקשר דרך האותיות ע"י גרירת האצבע בצידו הימני של המסך.
צפייה ביומן שיחות	לחץ על מקש המגע ובחר בכרטיסיית 'שיחות' בחלקו העליון של המסך. בכרטיסייה זו תוכל לצפות בשיחות שבוצעו, התקבלו ושלא נענו. במסך זה לחץ על מקש על מנת לסנן את יומן השיחות.

אינטרנט ושירותי תוכן

גישה לאינטרנט	דפדפן האינטרנט המתקדם Chrome מבית Google מאפשר גלישה בדפי HTML בתצורתם הרגילה. כמו כן, ניתן להוריד יישומים, תוכנות, משחקים וצלצולים מחנות האפליקציות Google Market.*
ניווט בדפדפן	<ol style="list-style-type: none"> לחץ על מקש תפריט לאפשרויות ניווט מגוונות. לחץ על מקש חיפוש להכנסת כתובת אינטרנט חדשה. צבט או הגדל בעזרת אצבעותיך כדי להגדיל/להקטין את התצוגה.
יציאה מהדפדפן	לסיום הגלישה לחץ על המקש עד להגעה למסך הבית.



הודעות


ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט (SMS) וכן הודעות מולטימדיה (MMS) דוואר אלקטרוני.

<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש  בתחתית מסך הבית. 2. לחץ על מקש  הודעה חדשה. 3. לחץ על שדה הנמען בחלקו העליון של המסך והזן את האותיות הראשונות של איש הקשר אליו ברצונך לשלוח הודעה. באפשרותך לשנות את שיטת הקלט לספרות ע"י לחיצה על  ולהקליד את מספר הנמען. 4. לחץ על שדה 'כתוב הודעה' והקלד את תוכן ההודעה. 5. לחץ על  לשליחת ההודעה. <p>*טיפ: באפשרותך להזיז את הסמן באמצעות נקישה על אחד מצדי המכשיר בכדי להניע את הסמן בשדה ההודעה (ראה סעיף כפתור G).</p>	<p>שליחת הודעת טקסט (SMS)</p>
---	--------------------------------------


<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש  בתחתית מסך הבית. 2. בכדי למחוק הודעה/שרשור לחץ לחיצה ארוכה על ההודעה/שרשור, לאישור הפעולה לחץ על מחק. 	<p>מחיקת הודעה/ שרשור</p>
---	----------------------------------


יישומים נוספים


<ol style="list-style-type: none"> 1. בחר בנביגטור סלקום. 2. בחר בבתכנן מסלול->הזן כתובת רצויה->לחץ על חפש->ובחר בכתובת הרצויה ממאגר התוצאות. 3. בחר את סוג הניווט (ניווט ברכב או ברגל) <p>*טיפ כדי לצאת מהיישום לחץ מספר פעמים על מקש חזור  עד להודעת יציאה.</p>	<p>ניווט ב- נביגטור סלקום</p> 
--	--

<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש  משורת המצב. הפעל את ה-Bluetooth. 2. בחר באפשרות "גלוי". 3. בחר ב"חפש התקנים" ובחר את ההתקן הרצוי להתאמה. 4. לאחר זיהוי ההתקנים בחר בהתאם בשני ההתקנים. 	<p>התאמת התקני Bluetooth</p>
--	-------------------------------------

<p>בחר ב-Polaris Office  בחר בתיקייה הרצויה (תמונות, שירים וכו') לחץ לחיצה ארוכה על הקובץ בו הינך מעוניין להעביר ובחר ב"Send" בחר באפשרות העברה דרך "Bluetooth" ובחר את ההתקן ה-"Bluetooth" הרצוי.</p>	<p>העברת קבצים דרך Bluetooth</p>
---	---

<p>ניתן לסנכרן את המכשיר עם חשבון ה-Google שלכם. הפריטים אשר יסתכרנו הם: מיילים, אנשי קשר ולוח שנה. כמו כן, ניתן להשתמש ב-Google Talk, תוכנת המסרים המיידים של Google ולצפות בסרטונים ב-YouTube. לפירוט והרחבה יש לפנות למדריך למשתמש המצורף. ניתן לבצע חיפוש קולי ע"י לחיצה על מקש  (לא תומך בעברית).</p>	<p>Google</p>
---	----------------------

<p>חנות האפליקציות של Google המאפשרת הורדת משחקים ויישומים למכשיר לאחר הגדרת חשבון Google פעיל.</p>	<p>Market </p>
---	--

<p>תוכנת ה-Polaris Office מאפשרת גישה לקבצים שונים שנשמרו במכשיר ולערוך אותם, ניתן ליצור מסמכי Word Excel ו-Powerpoint כמו כן, ניתן לשימוש גם כמנהל קבצים.</p>	<p>Polaris Office</p> 
--	--

<p>לחץ לחיצה ארוכה באזור פנוי על אחד ממסכי הבית. לאחר פתיחת תפריט מצב עריכה בחר בתיקיה ->תיקיה חדשה. פתח את התיקיה שנוצרה ולחץ לחיצה ארוכה על הכותרת "תיקיה" בכדי לשנות את שם התיקיה. באפשרותך לגרור יישומים אל תוך התיקיה.</p>	<p>פתיחת תיקייה חדשה</p>
---	---------------------------------


מצלמה 5.0 מגה פיקסל



מצלמה דיגיטלית 5 מגה פיקסל עם פלאש המאפשרת צילום תמונות וסרטוני וידאו. כולל תוכנת מולטימדיה מובנת לעריכת תמונות, סרטים ומצגות, תומכת בפוקוס אוטומטי, צילום חיוך, תיוג מיקום, צילום אומנותי ועוד...




<ol style="list-style-type: none"> 1. במסך היישומים לחץ על  להפעלת המצלמה. 2. לחץ על מקש המגע השמאלי  להתאמה אישית של פונקציות המצלמה ולחץ על  לשמירה. 3. לחץ על  לצילום התמונה. 4. במידה ובחרת להקליט סרטון וידאו, גרור למצב וידאו  ולאחר מכן לחץ על מקש ההקלטה  ופעם נוספת לסיימה. <ul style="list-style-type: none"> • התמונה / הסרטון ישמרו אוטומטית. • לחץ על  לצילום חדש. • לחץ על 'שלח' לשליחת התמונה או הסרטון באמצעות הודעת (MMS) / דוא"ל / Picasa / Gmail / Bluetooth ועוד. 	<p>צילום תמונה או הקלטת וידאו</p>
--	--

הגדרות

<ol style="list-style-type: none"> 1. במצב המתנה לחץ על מקש  ולאחר מכן על הגדרות. 2. בחר בניהול התקני אחסון->בחר 'זיכרון חיצוני בלבד' וסמן כפעיל 3. חבר את כבל ה-USB למחשב, וכעת תוכל להעביר נתונים. 	<p>זיכרון חיצוני בלבד</p>
--	----------------------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. במצב המתנה לחץ על מקש  ולאחר מכן על הגדרות. 2. בחר בבצליל ולאחר מכן לחץ על רינגטון טלפון. 3. בחר בקובץ השמע הרצוי ולחץ אישור. 	<p>הגדרת צלצול</p>
---	---------------------------

<p>לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה  ובחר במצב שקט. ניתן ללחוץ על מקשי עוצמת השמע  בצידו השמאלי של המכשיר ולשנות את עוצמת השמע.</p>	<p>הגדרת מצב שקט</p>
---	-----------------------------

<p>באפשרותך לקבוע לוח שנה שייקבע כברירת מחדל ביצירת אירוע חדש. בחר ביישום לוח שנה->לחץ על מקש תפריט ->בחר בבלוחות שנה. כעת כל שעליך לעשות הוא לוודא שלוח השנה הרצוי יהיה מסומן כמסונכרן וגלוי . על החשבונות האחרים להיות מסומנים כמסונכרנים ולא גלויים .</p>	<p>הגדרת חשבון ברירת מחדל בלוח שנה</p>
---	---



LG P970H

