






LG optimus ONE
LG P500







with Google™

Краткое Руководство







Основные Операции

| | |
|--|---|
| Включение / Выключение Телефона | Для включения телефона нажмите и удерживайте клавишу  , которая находится в верхней части телефона. Для выключения, длинным нажатием на клавишу  , затем Отключить питание . |
| Строка Состояния | Проведите пальцем по строке состояния находящейся в верхней части экрана, к низу. На экране появятся различные предупреждения, такие как: Новые сообщения, Новое сообщение электронной почты, Пропущенные звонки. Кроме того, вы можете контролировать Touch приложений, таких как Wi-Fi, Bluetooth, GPS. |
| Ответ / отклонение вызова | В режиме ожидания, при поступлении вызова: 1. Для ответа, перетащите клавишу  вправо. 2. Для отклонения вызова, перетащите клавишу  влево. |
| Выполнение вызова | В режиме ожидания, нажмите на клавишу  , введите номер телефона включая код города, затем нажмите  . Для завершения вызова нажмите  . |













Сенсорные Клавиши

| | |
|--|--|
| Клавиша  | Доступ к Веб-браузеру |
| Клавиша  | Доступ к Главному Меню |
| Клавиша  | Доступ к Клавиатуре |
| Клавиша  | Доступ к Контактam |
| Клавиша  | Доступ к Меню Сообщений |
| Последние Приложения | Нажмите и удерживайте клавишу  , для просмотра на последние восемь активированных приложений. |
| Индивидуальные Настройки Сенсорных Клавиш | В главном меню нажмите и удерживайте выбранное приложение, экран перейдет на домашнюю страницу, теперь перетащите приложение в желаемое место. |

Дополнительные Ярлыки




| | |
|--|---|
| Блокировка / Разблокировка Клавиатуры | В режиме ожидания нажмите на клавишу  , для блокировки / разблокировки клавиатуры. |
| Управление Звукom  | Регулятор уровня громкости звука и звонка. |
| Клавиша Поиск  | Клавиша позволяет различные возможности поиска. |
| Клавиша Назад  | Нажмите для возврата на предыдущий экран |
| Клавиша "Домой"  | Нажмите для возврата к основному экрану в любой момент |
| Клавиша Меню  | Нажмите для открытия Подменю в любой момент. |

Контакты

| | |
|--|--|
| Импорт / Экспорт Контактom с Карт SD Card / SIM | 1. Нажмите на  затем нажмите на клавишу Меню  . 2. нажмите на клавишу Дополнительно . 3. Выберите Импорт / Экспорт из карт SD Card / SIM 4. В случае выбора Экспорта выберите нужный контакт (Возможен множественный выбор, посредством клавиши ) в завершении нажмите Готово . 5. В случае выбора Импорта , вы должны выбрать под какой учетной записью импортировать контакты. |
| Сохранение / Обновления Существующего / Нового Контактa | 1. Нажмите на клавишу  , и введите нужный номер. 2. Нажмите на клавишу Меню  , и выберите в " + Добавить в контакты " 3. Выберите нужный контакт для обновления или создайте новый. 4. После введения информации нажмите  для сохранения. |
| Поиск Контактom в Телефонной Книге | 1. Нажмите на сенсорную клавишу  . 2. Прокрутите до нужного контакта или нажмите на клавишу Поиск  и внесите первые буквы контакта. 3. Нажмите на контакт для отображения деталей контакта или выберите одну из опций: * Для вызова контакта, нажмите на "Вызов" . * Для отправления сообщения нажмите на  . * Для отправления электронной почты нажмите  . 4. Для дополнительных опций нажмите  . 5. Переход между контактам возможен посредством проведения пальцем по левому краю экрана. |
| Просмотр Журнала Вызовom | Нажмите на сенсорную клавишу  , выберите вкладку "Вызовы" находящейся в верхней части экрана. В этой вкладке вы можете просматривать звонки; набранные, принятые и пропущенные вызовы. |



Интернет и Контентные Услуги

Современный веб-браузер Chrome от Google позволяет просматривать страницы HTML в обычном их виде. Вы также можете скачать приложения, программное обеспечение, игры и мелодии с портала Google Market *.

| | |
|-----------------------------|---|
| Доступ к Интернету | Нажмите на клавишу  , на главном экране для перехода на мобильный портал. |
| Навигация в Браузере | 1. Нажмите на клавишу Меню  для различных вариантов навигации . 2. Нажмите кнопку "Поиск" , для введения нового веб-адреса . 3. Двойное нажатие на экран позволяет увеличение (Zoom In/Out). |
| Выход из Браузера | Для завершения пользования интернетом нажмите на  пока не достигнете главного экрана. |











Wi-Fi

Это устройство позволяет пользоваться Интернетом путем подключения к беспроводной сети.


| | |
|---------------------------|--|
| Подключение к WiFi | <ol style="list-style-type: none">1. Проведите пальцем по строке состояния находящейся в верхней части экрана, к внизу.2. Нажмите на  для активизирования - WiFi. После включения WiFi появится иконка  на строке состояния в верхней части экрана. Для настроек подключения нажмите на Главное Меню - Настройки - Управление беспроводных модулей - Настройки WiFi |
|---------------------------|--|

Сообщения

Возможность отправка и получения текстовых сообщений (SMS) на иврите, английском, русском и арабском языках, а также мультимедийных сообщений (MMS) и электронной почты.








| | |
|---|---|
| Отправление Нового Текстового Сообщения (SMS) | <ol style="list-style-type: none">1. Нажмите на клавишу  в нижней части экрана.2. Нажмите на клавишу  "Новое сообщение".3. Нажмите на поле адресата вверху части экрана и наберите начальные буквы имени нужного вам контакта, к которому намериваетесь отправить сообщение. Есть возможность изменить метод ввода на цифры с помощью клавиши  и введения номера адресата.4. Нажмите на поле "Введите текст" и впишите содержание сообщения.5. Нажмите на клавишу  для отправки сообщения. |
| Отправления Нового Мультимедийного Сообщения (MMS) | <ol style="list-style-type: none">1. Нажмите на клавишу  в нижней части экрана.2. Нажмите на клавишу  "Новое сообщение".3. Нажмите на поле адресата вверху части экрана и наберите начальные буквы имени нужного вам контакта, к которому намериваетесь отправить сообщение. Есть возможность изменить метод ввода на цифры с помощью клавиши  и введения номера адресата.4. Нажмите на поле "Введите текст" и впишите содержание сообщения.5. Нажмите на жесткую клавишу  и выберите "Добавить тему" / "Прикрепить файл" для выбора меню из которого вы хотите добавить: Рисунки / Видео / Аудио и т.д.6. Нажмите на клавишу  для отправки сообщения. |
| Чтение Сообщений | <ol style="list-style-type: none">1. Нажмите на клавишу  в нижней части экрана.2. Прокручивайте между сообщениями и выберите нужное для отображения. |

Дополнительные Приложения




| | |
|---------------------------------------|--|
| Google | Возможна синхронизация телефона с учетной записи Google. Синхронизируемые элементы: Электронная почта, Контакты и Календарь. А также возможно пользование - Google Talk, программой моментальных сообщений от Google и просмотр роликов в YouTube. Для детальной информации воспользуйтесь полной инструкции прилагаемой в комплекте. Возможен голосовой поиск посредством нажатия на клавишу  (не поддерживается на иврите). |
| ThinkFree Office | Программа - ThinkFree Word позволяет доступ к всевозможным файлам сохранённым в телефоне и их редактирование, возможно создание документов Excel, Word, Powerpoint и PDF. Возможно использование также как диспетчер файлов. |
| SNS Social Networks Service | Быстрый доступ к социальным сетям: Facebook и Twitter. Получение сообщений в режиме реального времени. |
| Market* | Портал Google позволяющий скачивание игр и приложений на телефон. |

Цифровая Камера 3.0 мега пикселей

Цифровая камера 3.0 мега пикселей позволяет фото и видеосъемку, включает мультимедийную программу для редактирования фотографий, видео, поддерживает автофокус, обнаружение улыбки, маркировка места, художественная фотография и ещё...

| | |
|---------------------------|--|
| Фото / Видеосъемка | <ol style="list-style-type: none">1. Вприложениях нажмите на  для включения камеры.2. Нажмите на левую сенсорную клавишу  для индивидуальных настроек камеры и нажмите на  для сохранения.3. Нажмите на  для снимка .4. Для видеосъемки проведите пальцем по  для перехода в режим видео и затем нажмите на клавишу записи  и ещё раз для её остановки.<ul style="list-style-type: none">• Фото / Ролик сохраняются автоматически.• Нажмите на  для новой съемки.• Нажмите на "Отправить" для отправки фото / ролика посредством сообщения (MMS / электронной почты / Bluetooth / Gmail / Picasa). |
| Просмотр Галереи | <ol style="list-style-type: none">1. После съемки нажмите на "Галерея"2. Выберите посредством нажатия фото / ролик для отображения. |

Настройки

| | |
|---------------------------------|--|
| Настройки Сигнала | <ol style="list-style-type: none">1. В режиме ожидания нажмите на  а затем выберите "Настройки".2. Выберите "Звук" а затем на "Мелодия звонка телефона".3. Выберите нужный вам звуковой файл и нажмите "Ок" |
| Настройки Тихого Сигнала | Нажмите и удерживайте клавишу включения  и выберите "Режим без звука". Возможна регулировка громкости звука посредством клавиши  с левой стороны телефона. |
| Настройки Экрана | <ol style="list-style-type: none">1. В режиме ожидания нажмите на экран и удерживайте. Затем выберите "Обои"2. Выберите "Галерея" для установки обоев из сохранённых изображений в карте памяти или из "Фотоальбома" в котором отображаются обои сохранённые заранее или "Анимированные фоновые рисунки" чтобы добавить интерактивные обои. |

* Часть услуг за дополнительную плату.

BRIMAG
למשל

 **LG**
Life's Good

LG optimus ONE
with Google™
LG P500

