























Основные Операции

| | |
|---------------------------------|---|
| Включение / Выключение Телефона | Нажмите и удерживайте клавишу  , которая находится в нижнем правом углу телефона. |
| Выполнение Вызова | 1. Откройте слайдер, сдвинув вверх верхнюю панель, и наберите номер телефона. В случае ошибки сотрите цифры с помощью клавиши  . 2. Нажмите на клавишу  для вызова абонента. |
| Ответ на Вызов | 1. При поступлении звонка или вибрации сдвиньте верхнюю панель слайдера вверх. Если слайдер открыт - нажмите на клавишу  . 2. По окончании вызова нажмите  . |
| Отключение звонка | Нажмите на правую клавишу  Тихий - для отключения звонка. Нажмите на нее еще раз для отклонения вызова. |

Клавиши Быстрого Доступа





| | |
|---|---|
| Клавиши Навигации  | В режиме ожидания: Левая Клавиша Навигации – Доступ к Меню Сообщений; по длинному нажатию – перевод телефона на беззвучный режим. Правая Клавиша Навигации – Доступ к Меню Контактов. Верхняя Клавиша Навигации – Доступ к Календарю; по длинному нажатию – доступ к Заметкам. Нижняя Клавиша Навигации – Доступ к Порталу Пелефон. При использовании Меню: переход между меню и их частями. |
| Клавиша Выбора  | В режиме ожидания – доступ к Основному Меню. При использовании различных Меню: подтвердить. Во время вызова: включение/выключение внешнего динамика. |
| Правая Клавиша Выбора  | Доступ к Порталу Пелефон. |
| Левая Клавиша Выбора | Новое текстовое сообщение. |
| Многозадачное Меню  | Доступ к Многозадачному Меню и переход между действующими приложениями. |
| Клавиша CLEAR  | При написании текста - стирание знаков. По длинному нажатию – стирание всего текста. |
| Клавиша Камеры  | Доступ к Меню камеры. |
| Клавиша Музыки  | Доступ к Меню музыки. |
| Горячая Клавиша  | Прямой Доступ к Избранной Аппликации (назначается пользователем). |

Телефонная Книга

| | |
|-----------------------------------|--|
| Сохранение номера Абонента | 1. Наберите номер и нажмите на левую клавишу выбора  Опции . 2. Выберите опцию Сохранить номер , затем выберите Новый контакт либо Обновить контакт . 3. Нажмите на клавишу ОК  Выбор . 4. Введите имя абонента. 5. Переходя м/у полями с помощью линейки прокрутки, введите следующие данные: Фамилия, номер (2), группа и т.п. 6. После внесения данных нажмите на правую клавишу выбора  Готово - для сохранения контакта. |
| Поиск Контакта в Телефонной Книге | 1. Нажмите на нижнюю клавишу навигации - Доступ к Меню Контактов. 2. Прокручивая список с помощью верхней/нижней клавиш навигации, найдите нужный контакт, или наберите начальные буквы его имени. * Нажмите на клавишу  для набора номера. * Для отправления сообщения абоненту нажмите на левую клавишу выбора  Опции - и затем Отправить Сообщение . |
| Просмотр Журнала Вызовов | Нажмите на клавишу  для просмотра списка вызовов: Все вызовы / Набранные номера / Принятые вызовы / Пропущенные вызовы. |
| Быстрый Набор Абонента | Нажмите и удерживайте клавишу номера ячейки памяти для быстрого набора. |

*Интернет и Контентные Услуги

Телефон обеспечивает пользование мобильным интернетом через портал Пелефон и скачивание звонков, анимаций, приложений, программ и игр с помощью технологии JAVA.

| | |
|----------------------|---|
| Доступ к Интернету | Нажмите на правую клавишу выбора  для доступа к порталу Пелефон. |
| Навигация в Браузере | Нажмите на клавиши навигации для перехода между ссылками. Выберите нужную ссылку, нажав на клавишу  . Нажмите на правую клавишу выбора  Назад - для перехода на предыдущую страницу. |
| Выход из Браузера | Для завершения пользования интернетом нажмите на  . |

*Сообщения

Возможна отправка и получение текстовых сообщений (SMS) на иврите, английском, русском, арабском и корейском языках, а также сообщений Мультимедиа (MMS) и электронной почты.

| | |
|---|---|
| Отправление Нового Текстового Сообщения (SMS)* | <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на левую клавишу выбора - новое SMS. 2. Введите текст сообщения и нажмите на Отправить. 3. С помощью клавиш Навигации выберите в Kontakтах нужного абонента; либо наберите номер телефона, нажав на Номер. 4. Нажмите на клавишу Отправить - для отправки сообщения. |
| Отправление Нового Мультимедиа Сообщения (MMS)* | <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на левую клавишу выбора- новое SMS. 2. Нажмите на левую клавишу выбора Опции. 3. Выберите опцию Добавить - для добавления к сообщению нужного объекта: Изображение/ Видео/Звук и т.п. 4. Введите текст сообщения и нажмите на клавишу Отправить. 5. С помощью клавиш Навигации выберите в Kontakтах нужного абонента; либо наберите номер телефона, нажав на клавишу Номер. 6. Нажмите на клавишу Отправить - для отправки сообщения. |
| Чтение Сообщений | <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на среднюю клавишу и выберите в меню Сообщения. 2. Выберите Входящие. 3. С помощью верхней/нижней клавиш Навигации выберите нужное сообщение. Нажмите на клавишу для отображения сообщения. |

Цифровая Камера

Камера обеспечивает фото- и видеосъемку со звуком и отправление фотоснимков и видеоклипов на телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.

| | |
|-----------------------------|--|
| Фото / Видеосъемка | <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на среднюю клавишу, в Меню выберите Камеру и затем выберите Камеру или Видео. В верхней левой части экрана отобразится графический символ фото- или видеокамеры в зависимости от выбранной функции. 2. Нажмите на левую клавишу выбора Параметры - для персональной настройки функций камеры. 3. Нажмите на клавишу для фотосъемки /на для видеосъемки. Для остановки видеосъемки нажмите на повторно. 4. Нажмите на клавишу для стирания снимка/видеозаписи. 5. Нажмите на клавишу для отправления фотоснимка или видео с сообщением MMS. |
| Просмотр Фото/ Видеоальбома | <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на среднюю клавишу, в меню выберите Мои Папки. 2. Выберите нужный альбом - Изображения / Видео и нажмите на клавишу . 3. С помощью клавиш Навигации выберите нужное фото и нажмите на . |

Параметры Звука и Изображения

| | |
|-----------------------------|---|
| Настройка Звука | <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на среднюю клавишу , в меню выберите Мои Папки. 2. Выберите Мои Звуки, затем - нужный звонок. 3. Нажмите на левую клавишу выбора Опции, затем выберите Использовать Как. 4. Выберите одну из опций: Мелодии голосового вызова/Мелодии видеовызовов/ Сигнал сообщения/Включение/Выключение. |
| Регулировка Громкости Звука | <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на среднюю клавишу , в меню выберите Параметры, затем - Профили, и затем - нужный тип Профиля. 2. Нажмите на левую клавишу выбора Опции и затем выберите Настроить 3. Выберите один из вариантов нажмите на клавиши Навигации для регулировки громкости звука. |
| Настройка обоев | <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на среднюю клавишу , в меню выберите Параметры, затем - Экран, затем - Домашний Экран и Обои. 2. Выберите опцию Изображения, затем выберите файл, который вы желаете установить в качестве обоев. 3. Нажмите для сохранения настройки. |
| Настройка Языка Меню | <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на среднюю клавишу , в меню выберите Параметры, Телефон, Язык, Основной язык. 2. Выберите нужный язык и нажмите на для сохранения настройки. |
| Будильник | <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на среднюю клавишу , затем выберите Инструменты. 2. Выберите опцию Будильник, затем Новое напоминание или Будильник и нажмите на Редактировать - для настройки будильника. 3. Нажмите на правую клавишу выбора Готово - для сохранения. |

Органайзер

| | |
|-----------|---|
| Календарь | <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на верхнюю клавишу Навигации 2. В календаре можно просматривать события, добавлять события, редактировать и проч. |
| Настройки | <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на среднюю клавишу , в меню выберите Органайзер. 2. Выберите Календарь; нажав на левую клавишу выбора Опции - зайдите в Параметры. 3. Здесь можно менять настройки Календаря и Заметок, отправлять события через Bluetooth на телефоны, поддерживающие функцию, а также сохранять резервные копии и восстанавливать события Календаря и Заметок. |
| Заметки | <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите и удерживайте верхнюю клавишу Навигации 2. Выберите Редактировать чтобы создать новую заметку. 3. Для добавления записи в меню заметок нажмите на левую клавишу выбора Опции и выберите Сохранить. 4. Для отображения заметки на начальном экране нажмите на левую клавишу выбора Опции и выберите Показать на начальном экране. |

* Некоторые услуги зависят от компании сотовой связи и предоставляются за плату.

