









LG GU282







Краткое Руководство

BRIMAG
COMMUNICATIONS







Основные Операции

Включение / Выключение Телефона	Нажмите и удерживайте клавишу  , которая находится в нижнем правом углу телефона.
Выполнение Вызова	1. Откройте слайдер, сдвинув вверх верхнюю панель, и наберите номер телефона. В случае ошибки сотрите цифры с помощью клавиши  . 2. Нажмите на клавишу  для вызова абонента.
Ответ на Вызов	1. При поступлении звонка или вибрации сдвиньте верхнюю панель слайдера вверх. Если слайдер открыт - нажмите на клавишу  . 2. По окончании вызова нажмите  .
Отключение звонка	Нажмите на правую клавишу  Тихий - для отключения звонка. Нажмите на нее еще раз для отклонения вызова.

Клавиши Быстрого Доступа





Клавиши Навигации 	В режиме ожидания: Левая Клавиша Навигации: Создание нового Сообщения; по длинному нажатию: перевод телефона на беззвучный режим. Правая Клавиша Навигации: Доступ к Календарю. Верхняя Клавиша Навигации: Доступ к Камере; по длинному нажатию – доступ к Заметкам. Нижняя Клавиша Навигации: Доступ к Меню Контакты. При использовании Меню: переход между меню и их частями.
Клавиша Выбора 	В режиме ожидания – доступ к Основному Меню. При использовании различных Меню: подтвердить . Во время вызова: включение / выключение внешнего динамика.
Правая Клавиша Выбора	Доступ к Порталу Оранж.
Левая Клавиша Выбора	Доступ к Меню Медиа (Мои Папки).
Многозадачное Меню 	Доступ к Многозадачному Меню и переход между действующими приложениями.
Клавиша CLEAR 	При написании текста - стирание знаков. По длинному нажатию – стирание всего текста.
orange time	Доступ к домашней странице Оранж.
Клавиша Сообщений 	Доступ к Меню Сообщений.
Горячая Клавиша 	Прямой Доступ к Избранной Аппликации (назначается пользователем).

Телефонная Книга

Сохранение номера Абонента	1. Наберите нужный номер и нажмите на левую клавишу выбора  Опции . 2. Выберите опцию Сохранить номер , затем выберите Новый контакт либо Обновить контакт . 3. Нажмите на клавишу ОК  Выбор . 4. Введите имя абонента. 5. Переходя м/у полями с помощью линейки прокрутки, введите следующие данные: Фамилия, номер (2), группа и т.п. 6. После внесения данных нажмите на правую клавишу выбора  Готово - для сохранения контакта.
Поиск Контакта в Телефонной Книге	1. Нажмите на нижнюю клавишу навигации - Доступ к Меню Контакты. 2. Прокручивая список с помощью верхней/нижней клавиш навигации, найдите нужный контакт, или наберите начальные буквы его имени. * Нажмите на клавишу  для набора номера. * Для отправления сообщения абоненту нажмите на левую клавишу выбора  Опции и затем Отправить Сообщение .
Просмотр Журнала Вызовов	Нажмите на клавишу  для просмотра списка вызовов: Все вызовы / Набранные номера / Принятые вызовы / Пропущенные вызовы.
Быстрый Набор Абонента	Нажмите и удерживайте клавишу номера ячейки памяти для быстрого набора.

*Интернет и Контентные Услуги

Телефон обеспечивает пользование мобильным интернетом через портал Оранж и скачивание звонков, анимаций, приложений, программ и игр с помощью технологии JAVA.

Доступ к Интернету	Нажмите на правую клавишу выбора  orangetime для доступа к порталу Оранж.
Навигация в Браузере	Нажмите на клавиши навигации для перехода между ссылками. Выберите нужную ссылку, нажав на клавишу  . Нажмите на правую клавишу выбора  Назад - для перехода на предыдущую страницу.
Выход из Браузера	Для завершения пользования интернетом нажмите на  .

*Сообщения

Возможна отправка и получение текстовых сообщений (SMS) на иврите, английском, русском, арабском и корейском языках, а также сообщений Мультимедиа (MMS) и электронной почты.

Отправление Нового Текстового Сообщения (SMS)*	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на левую клавишу навигации. 2. Введите текст сообщения и нажмите на Отправить. 3. С помощью клавиш Навигации выберите в Kontakтах нужного абонента, либо наберите номер, нажав на клавишу Номер. 4. Нажмите на клавишу Отправить - для отправки сообщения.
Отправление Нового Мультимедиа Сообщения (MMS)*	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на левую клавишу навигации. 2. Нажмите на левую клавишу выбора Опции. 3. Выберите опцию Добавить - для добавления к сообщению нужного объекта: Изображение/ Видео/Звук и т.п. 4. Введите текст сообщения и нажмите на клавишу Отправить. 5. С помощью клавиш Навигации выберите в Kontakтах нужного абонента; либо наберите номер телефона, нажав на клавишу Номер. 6. Нажмите на клавишу Отправить - для отправки сообщения.
Чтение Сообщений	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на среднюю клавишу и выберите в меню Сообщения. 2. Выберите Входящие. 3. С помощью верхней/нижней клавиш Навигации выберите нужное сообщение. Нажмите на клавишу для отображения сообщения.

Цифровая Камера

Камера обеспечивает фото- и видеосъемку со звуком и отправляет фотоснимков и видеоклипов на телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.

Фото / Видеосъемка	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на среднюю клавишу, в Меню выберите Камеру и затем выберите Камеру или Видео. В верхней левой части экрана отобразится графический символ фото- или видеокамеры в зависимости от выбранной функции. 2. Нажмите на левую клавишу выбора Параметры - для персональной настройки функций камеры. 3. Нажмите на клавишу для фотосъемки или на для видеосъемки. Для остановки видеосъемки нажмите на повторно. 4. Нажмите на клавишу для стирания снимка/видеозаписи. 5. Нажмите на клавишу для отправления фотоснимка или видео с сообщением MMS.
Просмотр Фото/ Видеоальбома	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на среднюю клавишу, в меню выберите Мои Папки. 2. Выберите нужный альбом: Изображения/Видео и нажмите на . 3. С помощью клавиш Навигации выберите нужное фото и нажмите на .

Параметры Звuka и Изображения

Настройка Звuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на среднюю клавишу , в меню выберите Мои Папки. 2. Выберите Мои Звук, затем - нужный звонок. 3. Нажмите на левую клавишу выбора Опции, затем выберите Использовать Как. 4. Выберите одну из опций: Мелодии голосового вызова/Мелодии видеовызовов/ Сигнал сообщения/Включение/Выключение.
Регулировка Громкости Звuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на среднюю клавишу , в меню выберите Параметры, затем - Профили, и затем - нужный тип Профиля. 2. Нажмите на левую клавишу выбора Опции и затем выберите Настроить. 3. Выберите один из вариантов и нажмите на клавиши Навигации для регулировки громкости звука.
Настройка обоев	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на среднюю клавишу , в меню выберите Параметры, затем - Экран, затем - Домашний Экран и Обои. 2. Выберите опцию Изображения, затем выберите файл, который вы желаете установить в качестве обоев. 3. Нажмите для сохранения настройки.
Настройка Языка Меню	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на среднюю клавишу , в меню выберите Параметры, Телефон, Язык, Основной язык. 2. Выберите нужный язык и нажмите на для сохранения настройки.
Будильник	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на среднюю клавишу , затем выберите Инструменты. 2. Выберите опцию Будильник, выберите Новое напоминание или Будильник и нажмите на Редактировать для настройки будильника. 3. Нажмите на правую клавишу выбора Готово для сохранения.

Органайзер

Календарь	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на верхнюю клавишу Навигации. 2. В календаре можно просматривать события, добавлять события, редактировать и проч.
Настройки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на среднюю клавишу , в меню выберите Органайзер. 2. Выберите Календарь; нажав на левую клавишу выбора Опции - зайдите в Параметры. 3. Здесь можно менять настройки Календаря и Заметок. Можно отправлять события через Bluetooth на телефоны, поддерживающие функцию. Также можно сохранять резервные копии и восстанавливать события Календаря и Заметок.
Заметки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите и удерживайте верхнюю клавишу Навигации. 2. Выберите Редактировать чтобы создать новую заметку. 3. Для добавления записи в меню заметок нажмите на левую клавишу выбора Опции и выберите Сохранить. 4. Для отображения заметки на начальном экране нажмите на левую клавишу выбора Опции и выберите Показ. на начальном экране.

* Некоторые услуги зависят от компании сотовой связи и предоставляются за плату.

