



הפעלה בסיסית

לחץ לחיצה ממושכת על מקש בחלקו הימני התחתון של המכשיר.	הפעלה / כיבוי הטלפון
1. החלק למעלה את הסליידר והקלד את מספר הטלפון כולל קידומת. אם טעית בהקשה לחץ על מקש למחיקה. 2. לחץ על לחיוג.	ביצוע שיחה
1. החלק למעלה את הסליידר כאשר הטלפון מצלצל או רוטט. אם הסליידר פתוח לחץ על מקש או סגור את הסליידר. 2. בסיום השיחה לחץ על מקש או סגור את הסליידר.	מענה לשיחה
לחץ על המקש הימני 'שקט' להשתקת הצלצול. לחץ פעם נוספת על מקש זה לדחיית השיחה.	השתקת צלצול בקבלת שיחה

מקשי קיצור

במצב המתנה: מקש ניווט שמאלי: גישה לכתובת הודעה חדשה; בלחיצה ארוכה שניו פרופיל הטלפון ל"שקט". מקש ניווט ימני: גישה לתפריט לוח שנה. מקש ניווט עליון: גישה למצלמה; בלחיצה ארוכה גישה לתזכורות. מקש ניווט תחתון: גישה לרשימת אנשי הקשר בשימוש בתפריטים: מעבר בין התפריטים והפריטים השונים.	מקשי ניווט
במצב המתנה: גישה לתפריט הראשי. בשימוש בתפריטים: אישור פעולה. בעת שיחה: הפעלה \ כיבוי הרמקול.	מקש בחירה
גישה ישירה לפורטל סלקום.	מקש בחירה ימני
גישה לתפריט מדיה (הפריטים שלי).	מקש בחירה שמאלי
גישה לתפריט ריבוי משימות ומעבר בין היישומים הפעילים השונים.	מקש ריבוי משימות
בעת כתיבת טקסט: מחיקת תוים. בלחיצה ארוכה: מחיקת כל התוים.	מקש clear
גישה למכ"ם סלקום.	מקש מכ"ם
גישה לתפריט הודעות.	מקש הודעות
גישה ישירה לתפריט המהיר הניתן להגדרה ע"י המשתמש.	המקש החם

ספר טלפונים

1. הקש את מספר הטלפון ולחץ על מקש הבחירה השמאלי אפש'. 2. בחר ב"שמור מספר" ובחר בין 'איש קשר חדש' ו'עדכן איש קשר'. 3. לחץ על לבחירה. 4. הוץ את שם איש הקשר. 5. עבור בין השדות ע"י גלילת המסך והוץ את הפרטים הבאים: שם משפחה, מספרים נוספים, קבוצה ופרטים נוספים. 6. לאחר הזנת המידע הרצוי, לחץ על מקש הבחירה הימני בוצע לשמירה.	שמירת איש קשר חדש
1. לחץ על מקש הניווט התחתון לגישה לאנשי קשר. 2. לחץ על מקשי הניווט העליון והתחתון על מנת לגלול בין אנשי הקשר או הקלד את האותיות הראשונות של איש הקשר הרצוי. * לחץ על לחיוג לאיש הקשר * לחץ על מקש הבחירה השמאלי אפש' ולאחר מכן על 'שלח הודעה' על מנת לשלוח הודעה לאיש הקשר.	חיפוש איש קשר בספר טלפונים
לחץ על מקש לצפייה ברשימת השיחות: כל השיחות / שיחות שלא נענו / שיחות שחויגו / שיחות שהתקבלו.	צפייה ביומן שיחות
לחץ לחיצה ממושכת על מספר תא הזיכרון לחיוג מהיר.	חיוג מהיר

אינטרנט ושירותי תוכן*

מכשיר זה מאפשר לגלוש באינטרנט הסלולרי - פורטל סלקום ולהוריד צלצולים ואנימציות, יישומים, תוכנות ומשחקים בטכנולוגיית JAVA.	
לחץ על מקש הבחירה ימני לגישה לפורטל סלקום.	גישה לאינטרנט
למעבר בין קישורים - לחץ על מקשי הניווט. לבחירת קישור - לחץ על מקש לאישור. למעבר לעמוד הקודם - לחץ על מקש הבחירה הימני 'הקודם'.	ניווט בפורטל
לסיום הגלישה לחץ על מקש .	יציאה מהדפדפן

הודעות*

ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט (SMS) בעברית, אנגלית, רוסית, ערבית וקוריאנית, הודעות מולטימדיה (MMS) דואר אלקטרוני.

שליחת הודעת טקסט (SMS) חדשה*	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש הניווט השמאלי. 2. הזן את תוכן ההודעה ולחץ על מקש 'שלח'. 3. השתמש במקשי הניווט לבחירת איש קשר מספר הטלפונים. ניתן ללחוץ על מקש 'מספר' על מנת להזין ישירות את מספר הטלפון הרצוי. 4. לחץ על מקש 'שלח' לשליחת ההודעה.
שליחת הודעת מולטימדיה (MMS) חדשה*	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש הניווט השמאלי. 2. לחץ מקש הבחירה השמאלי אפש'. 3. בחר ב'הוסף' לבחירת הפריט אותו ברצונך להוסיף: תמונה / וידאו / צליל ועוד. 4. הזן את תוכן ההודעה ולחץ על מקש 'שלח'. 5. השתמש במקשי הניווט לבחירת איש קשר מספר הטלפונים. ניתן ללחוץ על מקש 'מספר' על מנת להזין ישירות את מספר הטלפון הרצוי. 6. לחץ על מקש 'שלח' לשליחת ההודעה.
קריאת הודעות	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על המקש האמצעי ☐ ובחר בתפריט הודעות. 2. בחר ב'בתיבת דואר נכנס. 3. השתמש במקשי הניווט העליון והתחתון לבחירת ההודעה הרצויה ולחץ על 'הצג' לצפייה בתוכן ההודעה.

מצלמה דיגיטלית

המצלמה מאפשרת צילום תמונות וסרטוני וידאו עם קול ושליחתם למכשירים תומכי השירות או לדואר אלקטרוני.

צילום תמונה או הקלטת וידאו	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש הניווט העליון ולאחר מכן בחר בין מצלמה ומצלמת וידאו. בחלקו השמאלי העליון יוצג סמל מצלמה / מצלמת וידאו בהתאם מצב הצילום בו אתה נמצא. 2. לחץ על מקש הבחירה השמאלי הגדרות להתאמה אישית של פונקציות המצלמה. 3. לחץ על צלם' לצילום תמונות או על הקלט' להתחלת צילום סרטון הווידאו. להפסקת הקלטת הווידאו לחץ על 'הפסק' שנית. 4. לחץ על ☐ על מנת למחוק את הצילום. 5. לחץ על ☐ על מנת לשלוח את הצילום באמצעות הודעת מולטימדיה (MMS).
צפייה באלבום התמונות / וידאו	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש המקש הבחירה השמאלי 'מדיה'. 2. בחר באלבום הרצוי תמונות / סרטוני וידאו ולחץ על מקש 'בחר'. 3. בחר בעזרת מקשי הניווט העליון והתחתון את הקובץ ולחץ על ☐.

הגדרות צלילים ותצוגה

הגדרת צלול	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על המקש האמצעי ☐ ובחר בתפריט הפריטים שלי. 2. בחר ב'צלילים ובחר בקובץ אותו תרצה כצלול. 3. לחץ על מקש הבחירה השמאלי אפש' ובהגדר כ: 4. בחר בין רינגטון קולי / זיהוי מתקשר / צליל הודעה / הדלקה / כיבוי.
קביעת עוצמת הצלול	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על המקש האמצעי ☐ ובחר בתפריט הגדרות, פרופילים ובחר את סוג הפרופיל. 2. לחץ על מקש הבחירה השמאלי אפש' ובחר ב'התאם אישית'. 3. בחר ב'עוצמת צלול ולחץ על מקשי הניווט העליון והתחתון לכיוון העוצמה הרצויה.
הגדרת טפט	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על המקש האמצעי ☐ ובחר בתפריט הגדרות, תצוגה, מסך הבית ובטפט. 2. בחר ב'תמונות ובקובץ אותו תרצה כטפט. 3. לחץ על 'בחר' לשמירה.
הגדרת שפת התפריט	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על המקש האמצעי ☐ ובחר בתפריט הגדרות, טלפון, שפה ושפה ראשית. 2. בחר בשפה אשר ברצונך להגדיר ולחץ על מקש ☐ בחר.
שעון מעורר	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על המקש האמצעי ☐ ובחר בתפריט כלים. 2. בחר ב'שעון מעורר ולחץ על 'ערוך' להגדרת השעון המעורר. 3. לחץ על מקש הבחירה הימני בוצע' לשמירת ההתראה.

עזרי ניהול

לוח שנה	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על מקש הניווט הימני. 2. בחר בלוח שנה. 3. ניתן להציג אירועים שמורים, להוסיף אירועים, לערוך אותם ועוד.
הגדרות	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על המקש האמצעי ☐ ובחר בתפריט עזרי ניהול. 2. בחר בלוח שנה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי אפש' ובחר ב'הגדרות. 3. בתפריט זה ניתן לשנות את ההגדרות לוח השנה. ניתן לשלוח את כל אירועי לוח השנה דרך טכנולוגיית ה Bluetooth למכשיר תומך אחר. כמו כן ניתן לגבות ולשחזר את אירועי לוח השנה ומשימות לביצוע.
תזכורת	<ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש הניווט העליון. 2. לחץ על 'ערוך' להוספת תזכורת חדשה. 3. להצגת הרשומה בתפריט תזכורת לחץ על מקש הניווט השמאלי אפש' ובחר ב'שמור בתזכורת. 4. להצגת התזכורת על שולחן העבודה לחץ על מקש הניווט השמאלי אפש' ובחר 'הצג במסך הבית'.

* חלק מהשירותים מותנים בתמיכת המפעיל וכרוכים בתשלום.

