



**הפעלה בסיסית**

<p>לחץ לחיצה ממושכת על מקש  בחלקו הימני התחתון של המכשיר.</p>	<p><b>הפעלה / כיבוי הטלפון</b></p>
<p>1. החלק למעלה את הסליידר והקלד את מספר הטלפון כולל קידומת. אם טעית בהקשה לחץ על מקש  למחיקה. 2. לחץ על  לחיג.</p>	<p><b>ביצוע שיחה</b></p>
<p>1. החלק למעלה את הסליידר כאשר הטלפון מצלצל או רוטט. אם הסליידר פתוח לחץ על מקש  2. בסיום השיחה לחץ על מקש </p>	<p><b>מענה לשיחה</b></p>
<p>לחץ על המקש הימני 'שקט'  להשתקת הצלצול. לחץ פעם נוספת על מקש זה לדחיית השיחה.</p>	<p><b>השתקת צלצול בקבלת שיחה</b></p>

**מקשי קיצור**

<p><b>במצב המתנה:</b> מקש ניווט שמאלי: גישה לתפריט ההודעות; בלחיצה ארוכה שינוי פרופיל הטלפון ל'שקט'. מקש ניווט ימני: גישה לתפריט אנשי קשר. מקש ניווט עליון: גישה ללוח שנה; בלחיצה ארוכה גישה לתזכורות. מקש ניווט תחתון: גישה לפורטל פלאפון. <b>בשימוש בתפריטים:</b> מעבר בין התפריטים והפריטים השונים.</p>	<p><b>מקשי ניווט</b></p>
<p>במצב המתנה: גישה לתפריט הראשי. בשימוש בתפריטים: אישור פעולה. בעת שיחה: הפעלה \ כיבוי הרמקול.</p>	<p><b>מקש בחירה</b></p>
<p>גישה ישירה לפורטל פלאפון.</p>	<p><b>מקש בחירה ימני</b></p>
<p>כתיבת הודעה חדשה.</p>	<p><b>מקש בחירה שמאלי</b></p>
<p>גישה לתפריט ריבוי משימות ומעבר בין היישומים הפעילים השונים.</p>	<p><b>מקש ריבוי משימות</b></p>
<p>בעת כתיבת טקסט: מחיקת תוים. בלחיצה ארוכה, מחיקת כל התוים.</p>	<p><b>מקש clear</b></p>
<p>לגישה לתפריט מצלמה.</p>	<p><b>מקש מצלמה</b></p>
<p>לגישה לתפריט מוסיקה.</p>	<p><b>מקש מוסיקה</b></p>
<p>גישה ישירה ליישום מועדף בהתאם לבחירת המשתמש.</p>	<p><b>המקש החם</b></p>

**ספר טלפונים**

<p>1. הקש את מספר הטלפון ולחץ על מקש הבחירה השמאלי  אפש'. 2. בחר ב<b>שמור מספר</b> ובחר בין <b>'איש קשר חדש'</b> ו<b>'עדכן איש קשר'</b>. 3. לחץ על  לבחירה. 4. הזן את <b>שם</b> איש הקשר. 5. עבור בין השדות ע"י גלילת המסך והזן את הפרטים הבאים: <b>שם משפחה, מספרים נוספים, קבוצה ופרטים נוספים.</b> 6. לאחר הונת המידע הרצוי, לחץ על מקש הבחירה הימני  <b>בוצע</b> לשמירה.</p>	<p><b>שמירת איש קשר חדש</b></p>
<p>1. לחץ על מקש הניווט הימני לגישה לאנשי קשר. 2. לחץ על מקשי הניווט העליון והתחתון על מנת לגלוש בין אנשי הקשר או הקלד את האותיות הראשונות של איש הקשר הרצוי. * לחץ על  לחיג לאיש הקשר * לחץ על מקש הבחירה השמאלי  <b>אפש'</b> ולאחר מכן על <b>'שלח הודעה'</b> על מנת לשלוח הודעה לאיש הקשר.</p>	<p><b>חיפוש איש קשר בספר טלפונים</b></p>
<p>לחץ על מקש  לצפייה ברשימת השיחות: <b>כל השיחות / שיחות שלא נענו / שיחות שחויגו / שיחות שהתקבלו.</b></p>	<p><b>צפייה ביומן שיחות</b></p>
<p>לחץ לחיצה ממושכת על מספר תא הזיכרון לחיג מהיר.</p>	<p><b>חיג מהיר</b></p>

**אינטרנט ושירותי תוכן\***

<p>מכשיר זה מאפשר לגלוש באינטרנט הסלולרי - פורטל פלאפון ולהוריד צלצולים ואנימציות, יישומים, תוכנות ומשחקים בטכנולוגיית JAVA.</p>	<p><b>גישה לאינטרנט</b></p>
<p>לחץ על מקש הבחירה ימני  לגישה לפורטל פלאפון. למעבר בין קישורים - לחץ על מקשי הניווט. לבחירת קישור - לחץ על מקש  לאישור. למעבר לעמוד הקודם - לחץ על מקש הבחירה הימני  <b>'הקודם'</b>.</p>	<p><b>ניווט בפורטל</b></p>
<p>לסיום הגלישה לחץ על מקש </p>	<p><b>יציאה מהדפדפן</b></p>

## הודעות\*

ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט (SMS) בעברית, אנגלית, רוסית, ערבית וקוריאנית, הודעות מולטימדיה (MMS) ודואר אלקטרוני.

<ol style="list-style-type: none"> <li>לחץ על מקש הבחירה השמאלי <b>SMS חדש</b>.</li> <li>הזן את תוכן ההודעה ולחץ על מקש <b>'שלח'</b>.</li> <li>השתמש במקשי הניווט לבחירת איש קשר מספר הטלפונים. ניתן ללחוץ על מקש <b>'מספר'</b> על מנת להזין ישירות את מספר הטלפון הרצוי.</li> <li>לחץ על מקש <b>'שלח'</b> לשליחת ההודעה.</li> </ol>	<b>שליחת הודעת טקסט (SMS) חדשה*</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>לחץ על מקש הבחירה השמאלי <b>SMS חדש</b>.</li> <li>לחץ על מקש הבחירה השמאלי <b>אפש'</b>.</li> <li>בחר ב'<b>הוסיף'</b> לבחירת הפריט אותו ברצונך להוסיף:</li> <li><b>תמונה / וידאו / צליל ועוד</b>.</li> <li>הזן את תוכן ההודעה ולחץ על מקש <b>'שלח'</b>.</li> <li>השתמש במקשי הניווט לבחירת איש קשר מספר הטלפונים. ניתן ללחוץ על מקש <b>'מספר'</b> על מנת להזין ישירות את מספר הטלפון הרצוי.</li> <li>לחץ על מקש <b>'שלח'</b> לשליחת ההודעה.</li> </ol>	<b>שליחת הודעת מולטימדיה (MMS) חדשה*</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>לחץ על המקש האמצעי <b>☐</b> ובחר בתפריט <b>הודעות</b>.</li> <li>בחר ב'<b>בתיבת דואר נכנס</b>.</li> <li>השתמש במקשי הניווט העליון והתחתון לבחירת ההודעה הרצויה ולחץ על <b>'הצג'</b> לצפייה בתוכן ההודעה.</li> </ol>	<b>קריאת הודעות</b>

## מצלמה דיגיטלית

המצלמה מאפשרת צילום תמונות וסרטוני וידאו עם קול ושליחתם למכשירים תומכי השירות או לדואר אלקטרוני.

<ol style="list-style-type: none"> <li>לחץ על המקש האמצעי <b>☐</b>, בחר בתפריט <b>מצלמה</b> ולאחר מכן בחר בין מצלמה ומצלמת וידאו. בחלקו השמאלי העליון יוצג סמל מצלמה / מצלמת וידאו בהתאם מצב הצילום בו אתה נמצא.</li> <li>לחץ על מקש הבחירה השמאלי <b>☐</b> הגדרות להתאמה אישית של פונקציות המצלמה.</li> <li>לחץ על <b>☐</b> 'צלם' לצילום התמונה או על <b>REC</b> 'הקלט' להתחלת צילום סרטון הוידאו. על מנת להפסיק את הקלטת הוידאו לחץ על <b>REC</b> 'הפסק'.</li> <li>לחץ על <b>☐</b> על מנת למחוק את הצילום.</li> <li>לחץ על <b>☐</b> על מנת לשלוח את הצילום באמצעות הודעת מולטימדיה (MMS).</li> </ol>	<b>צילום תמונה או הקלטת וידאו</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>לחץ על המקש האמצעי <b>☐</b>, בחר בתפריט <b>הפריטים שלי</b>.</li> <li>בחר באלבום הרצוי <b>תמונות / סרטוני וידאו</b> ולחץ על מקש <b>'בחר'</b>.</li> <li>בחר בעזרת מקשי הניווט העליון והתחתון את הקובץ ולחץ על <b>☐</b>.</li> </ol>	<b>צפייה באלבום התמונות / וידאו</b>

## הגדרות צלילים ותצוגה

<ol style="list-style-type: none"> <li>לחץ על המקש האמצעי <b>☐</b>, בחר בתפריט <b>הפריטים שלי</b>.</li> <li>בחר ב'<b>צלילים</b>' ובחר בקובץ אותו תרצה כצלול.</li> <li>לחץ על מקש הבחירה השמאלי <b>☐</b> <b>אפש'</b> ובהגדר <b>כ:</b></li> <li>בחר בין <b>רינגטון קולי / זיהוי מתקשר / צליל הודעה / הדלקה / כיבוי</b>.</li> </ol>	<b>הגדרת צלול</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>לחץ על המקש האמצעי <b>☐</b>, בחר בתפריט <b>הגדרות, פרופילים</b> ובחר את סוג הפרופיל.</li> <li>לחץ על מקש הבחירה השמאלי <b>☐</b> <b>אפש'</b> ובחר ב'<b>התאם אישית'</b>.</li> <li>בחר ב'<b>עוצמת צלול</b> ולחץ על מקשי הניווט העליון והתחתון לכיוון העוצמה הרצויה.</li> </ol>	<b>קביעת עוצמת הצלול</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>לחץ על המקש האמצעי <b>☐</b>, בחר בתפריט <b>הגדרות, תצוגה, מסך הבית ובטפט</b>.</li> <li>בחר ב'<b>תמונות</b>' ובקובץ אותו תרצה כטפט.</li> <li>לחץ על <b>☐</b> <b>'בחר'</b> לשמירה.</li> </ol>	<b>הגדרת טפט</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>לחץ על המקש האמצעי <b>☐</b>, בחר בתפריט <b>הגדרות, טלפון, שפה ושפה ראשית</b>.</li> <li>בחר בשפה אשר ברצונך להגדיר ולחץ על מקש <b>☐</b> בחר.</li> </ol>	<b>הגדרת שפת התפריט</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>לחץ על המקש האמצעי <b>☐</b> ובחר בתפריט <b>כלים</b>.</li> <li>בחר ב'<b>שעון מעורר</b>' ולחץ על <b>☐</b> <b>'ערוך'</b> להגדרת השעון המעורר.</li> <li>לחץ על מקש הבחירה הימני <b>☐</b> <b>בוצע'</b> לשמירת ההתראה.</li> </ol>	<b>שעון מעורר</b>

## עזרי ניהול

<ol style="list-style-type: none"> <li>לחץ על מקש הניווט העליון.</li> <li>בחר ב'<b>לוח שנה</b>.</li> <li>ניתן להציג אירועים שמורים, להוסיף אירועים, לערוך אותם ועוד.</li> </ol>	<b>לוח שנה</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>לחץ על המקש האמצעי <b>☐</b> ובחר בתפריט <b>עזרי ניהול</b>.</li> <li>בחר ב'<b>לוח שנה</b>, לחץ על מקש הבחירה השמאלי <b>☐</b> <b>אפש'</b> ובחר ב'<b>הגדרות</b>'.</li> <li>בתפריט זה ניתן לשנות את ההגדרות לוח השנה.</li> <li>ניתן לשלוח את כל אירועי לוח השנה דרך טכנולוגיית ה Bluetooth למכשיר תומך אחר. כמו כן ניתן לגבות ולשחזר את אירועי לוח השנה ומשימות לביצוע.</li> </ol>	<b>הגדרות</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>לחץ לחיצה ארוכה על מקש הניווט העליון.</li> <li>לחץ על <b>'ערוך'</b> להוספת תזכורת חדשה.</li> <li>להצגת הרשומה בתפריט תזכורת לחץ על מקש הניווט השמאלי <b>אפש'</b> ובחר ב'<b>שמור בתזכורת</b>'.</li> <li>להצגת התזכורת על שולחן העבודה לחץ על מקש הניווט השמאלי <b>אפש'</b> ובחר <b>'הצג במסך הבית'</b>.</li> </ol>	<b>תזכורות</b>

\* חלק מהשירותים מותנים בתמיכת המפעיל וכרוכים בתשלום.

